CHAPTER

WindowsXP 再インストール

本章では WindowsXP の再インストール方法と、パーティション分割に ついて説明します。

1 ● WindowsXP の再インストール 2

1

Windows XP の 再インストール

Windows が起動しなくなった、エラーが頻発するなどの症状が発生した場合、WindowsXP をインストールしなおすことで症状改善が見込めます。

✓ WindowsXP の再インストール

本書表記の説明

WindowsXP には、プレインストール版と、DSP 版の 2 種類が存在し、再インストールの手順において、若干異なる部分があります。

プレインストール

この表記がある手順は、プレインストール版の再インストール手順に該当するものです。

DSP

この表記がある手順は、DSP 版の再インストール手順に該当するものです。

プレインストール

DSP

両方記載があるものは、両者共通の手順画面になります。

Windows XP の再インストール

w 1 インストール CD を PC の光学ドライブにセットする

プレインストール

DSP

プレインストール



DSP



「オペレーティングシステムインストール CD」と盤面に記載のあるCD です。

「WindowsXP」と盤面に記載のある CDです。

> 注意

ハードディスクのデー タは全て消去される

WindowsXPの再インストール作業を行うと、基本的にハードディスク内にあるデータは全て消去されます。必要なデータは、事前にバックアップを取ってから作業を行ってください。

step 2 電源を投入し、「Enter」キーを押し続ける。

プレインストール

חפם



★注意★

起動直後の画面は、パソコンの本体構成により異な る場合があります 「Press any Key to boot from CD」と表 示されているときに、 「Enter」キーをカチカ チと断続的に押し続 けます。

「Enter」キーを押す タイミングが遅れる と、Windows が起動 してしまいます。そ の際は再起動して同 じ操作を試してくだ さい。

冷 注意

ブートデバイスの順番 設定

オペレーティングシステムインストール CD を入れて、PC を起動しても「Press any key to boot from CD」と表示されない場合は、BIOS上でブートデバイスの順番設定を変更する必要があります。BIOS上にて [CD/DVD] デバイスがブートデバイスの一番に設定されているかを確認してください。

step 3 「Windows Setup」が開始する。

プレインストール DSP

indows Setup

「Windows Setup」画面が起動します。 セットアップに必要なファイルを読み込むため、しばらくお

(E) ワンポイント

パーティションとは

step 4 「セットアップの開始」画面が出る

Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver.

DSP

Windows XP Home Edition セットアッフ

セットアップの開始

セットアップ プログラムのこの部分では、Microsoft(R) Windows(R) XPのインストールと設定を準備します。

- Windows XP のセットアップを開始するには、Enter キーを押してください。
- インストール済みの Windows XP を回復コンソールを使って修復するには、R キーを押してください。
- Windows XP をインストールしないでセットアップを終了するには F3 キーを押してください。

しばらくすると、 「セットアップの開 始」画面が表示され ます

「Enter」キーを押します。

Enter=続行 R=修復 F3=終了

step 5 使用許諾契約書に同意する

DSP

Windows XP ライセンス契約

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition

マイクロソフト ソフトウェア使用計諾契約書

●要一以下の契約階を注意してお読みください 本使用指指 契約書(以下「本契約書」といいます」は、お客様(個人ま たは法人のいっれてあるかを向いませか」となか、ドウェア に添付されているかまたは関連する製品 マニュアルに付属 する Derthicate of intibeaticity (以下「60m) といいます) リトウェア」といいます」ととに取得したコンピュータ システムまたはコンピュータ・システム・コンポーネント(以 下「本ハードウェア」といいます)と入下、カーコンポーネント(以 下「本ハードウェア」との間に終続される法めな契約書です。本 ソフトウェアとは、マイクロソフト製のコンピュータ ソフトウェアがままれ、それに関連した解体、印刷物(マニュ アルなどの文書・オンテン・文書または第一次書、お サインターネット、ペースのサービスが含まれることがあり ます。ドバ・ネソフトウァービスが含まれることがあり ます。ドバ・ネソフトウァーで全まれる。センア・ウェ

F8=同意します Esc=同意しません PageDown=次のページ

「マイクロソフト ソフト ウェア使用許諾契約 書」が表示されたら、 条文を読んだ上で、 F8キーを押して契約 書に同意します。

step 6 キーボードの種類を特定する


DSP



キーボードの種類の 特定を行います。「半 角、全角キー」を押 します。

step 7 キーボードの種類を確定する


DSP



「以下のキーボードが 選択されました」と表 示されたら、「Y」キ ーを押します。

step 8 削除するパーティションを選択し、「D」キーを押す

プレインストール DSP



■「C: パーティション」 1[NTFS]」が選択されていることを確認します。

2 キーボードの「D」 キーを押します。

デ ワンポイント

パーティションの削除

Windows XP の 再 イ ンス ボトールを行う際に、ールを行う際に、ールを行う際に、トールを行う際に、トールを では、 からからにいいたパーティションたに、からからは、 からいっとがあります。 一 するのにといる できますので注意してください。

9 削除の確認画面が出るので、「Enter」キーを押す。

プレインストール DSP

これらのプログラムが格納されていない場合、またはそれらを失っても問題ない場合以外はシステム パーティションを削除しないてください、システム パーティションを削除すると、Windows 2m のインストールが完了するまで、 ハード ディスクからコンピュータを起動できなくなります。

- このパーティションを削除するには、Enter キーを押してください。 パーティションが削除される前に、再度確認が表示されます。

Enter=統行 Esc=取り消し

パーティション削除の 確認画面が表示され ます。「Enter」キー を押します。

注意

パーティションを削除 するとデータも消える パーティションを削除す ると、そのパーティション 内にあったデータも全て消 去されます。一度削除した パーティション内のデータ は復旧できませんので、注 意してください。

tep 10 削除の最終確認画面が出るので、「L」キーを押す

プレインストール

DSP

パーティション削除の 最終確認画面が出る ので、キーボードの 「L」キーを押します。

第 ワンポイント

未使用の領域

「未使用の領域」とは、ハ ードディスク上において、パ ーティション設定がされて いない、開放されている領 域のことを指します。未使 用の領域に対して、新しく パーティションの設定、フォ ーマットを行うことにより、 ハードディスクが Windows XP 上にて使用可能になります。

step 11 「未使用の領域」が選択された状態になる

プレインストール DSP

L=削除 Esc=取り消し

Enter=インストール C=パーティションの作成 F3=終了

パーティションが削除 され、「未使用の領 域」が選択された状 態になります。キー ボードの「Enter」キ ーを押します。

step 12 パーティションをフォーマットする

プレインストール

DSP

Windows XP Blace Edition セットアップ

152506 MB ディスク 0 Id 1 (パス 0 atapi 上) [MBB] に、
Windows XP の新しいパーティションが作成されました。
このパーティションをフォーマットする必要が多ります。
上下の方向キーを使って新しいパーティションのファイル システムを下の一覧
から選択し、Enter キーを押してください。
Windows XP を別のパーティションにインストールするには、Esc キーを押し
てください。
WITS ファイル システムを使用してパーティションをフォーマット(クイック)
ATTS ファイル システムを使用してパーティションをフォーマット

「NTFS ファイルシス テムを使用してパー ティションをフォーマット」が選択された状態で、「Enter」キー を押します。

ア ワンポイント


パーティションのフォ ーマット

WindowsXPをインストールするパーティションは、いっティションは、シーマット作業を行うマット作業を行うマットには「通常」と「クイック」の2種類があります。必要行って、必要の消去作業速い去を行が、いって、といい場合でです。といいまない。

step 13 フォーマットが開始される

プレインストール

DSP




パーティションのフォ ーマットが開始されま す。しばらくお待ちく ださい。

step 14 ファイルのコピーが開始される

プレインストール

DSP



フォーマット完了後、 - ファイルのコピーが開 始されます。しばらく お待ちください。

ファイルのコピー完 了後、一度再起動が かかります。

デ ワンポイント

ファイルのコピーには 時間がかかる

WindowsXPに必要なファイルをコピーする作業にはある程度時間がかかります。この作業中にPCの電源を落としたり、再起動をしたりしないようにしてください。

step 15 PC が再起動する。

プレインストール DSP



再起動中に再度 「Press any key to boot from CD」と表 示されますが、ここで は Enter キーを押さ ないでください。

注意

WindowsXP インストール 中の再起動について

WindowsXPインストール中に、複数回 PC が再起動したびに「Press any key to boot from CD」と表示されますが、ここで「Enter」キーを押してしまうと、最初からインストールとでいり直すことになって、何もキーは押さずにそのままお待ちください。

wow 16 Windows XP のインストールが開始される


プレインストール DSP



WindowsXP のインストールが開始されます。しばらくお待ちください。

step 17 「ライセンス契約」画面が出る

プレインストール



№ 18「地域と言語のオプション」画面が出る

DSP



ロンポイント

地域と言語のオプション

地域と言語のオプシン地域と言語のオプると地域と同用する設を開手する設を開手を表しているでは「日本、設定では「日本、設定では、「日本、設定をありませんのでありません。Windows XP インストに可能である。Windows XP インストに可能である。としているのである。

step 19「ソフトウェアの個人用設定」画面が出る

DSE



デ ワンポイント

ソフトウェアの個人用 設定

「ソフトウェアの個人用設定」画面では、PCの使用者名、及び組織名を変更することが可能です。使用者名の入力は必須ですが、組織名の入力は任意です。

step 20 「プロダクトキー」画面が出る。

DSP



デ ワンポイント

プロダクトキー

「プロダクトキー」画面では、WindowsXP のプロダクト キーを入力します。


「プロダクトキー」は、PC 本体に貼付されている「プロダクトシール」に記載されています。



▲プロダクトシール

step 21 コンピュータ名と Administrator のパスワードを設定する

DSP



注意

Administrator のパスワード設定は、WindowsXP Professional Edition のみ

Administrator の パ スワード設定は、WindowsXP Professional Edition のみ表示されます。Home Editionでは表示されませんので、コンピュータ名のみ入力してください。

■ 22 「日付と時刻の設定」画面が出る

DSP



「日付と時刻の設定」 画面が表示されま す。

「次へ(N)」をクリック します。

step 23 Windows XP のインストールが続行される

プレインストール DSP



WindowsXP のインストールが続行されます。しばらくお待ちください。


『 ワンポイント

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定では、現在の時刻を正しく入力します。PCのシステム時刻を正しな表示され期設定として表示され要明刻がずる。場合は修正をしている場合は修正をしている「(GMT+9:00) 大阪、札幌、東京」を選択してください。

step 24 「ネットワーク設定」の画面が出る

DSP




デ ワンポイント

ネットワークの設定

ネットワークの設定は、 WindowsXP起動後に再設定 が可能です。詳細な設定は、 WindowsXPインストール完了 後にWindows上より行ってく ださい。

step 25 「ワークグループまたはドメイン名」の画面が出る

DSP



「ワークグループま たはドメイン名」画 面が表示されます。

設定は特に変更せず に「次へ(N)」をクリ ックします。

デ ワンポイント

「ワークグループまたは ドメイン名」の設定は WindowsXP Professional Edition のみ

ワークグループまたは ドメイン名の設定は、 WindowsXP Professional Editionのみ表示されます。 Home Editionでは表示され ません。

step 26 Windows XP のインストールが続行される

プレインストール DSP



WindowsXP のインストールが続行されます。しばらくお待ちください。

step 27 ファイルコピー完了後、PC が再起動する。

プレインストール DSP



再起動中に再度 「Press any key to boot from CD」と表 示されますが、ここで は Enter キーを押さ ないでください。

注意

WindowsXP インストール 中の再起動について

WindowsXPインストール中に、複数回 PC が再起動します。再起動のたびに「Press any key to boot from CD」と表示されますが、ここで「Enter」キーを押してしまうと、最初からインストールをやり直すことになってしまうので、何もキーは押さずにそのままお待ちくださ

step 28 「ディスプレイの設定」ダイアログが表示される

プレインストール


DSD



step 29 「モニタの設定」ダイアログが表示される

プレインストール

DSP



step 30 「しばらくお待ちください」と表示される

プレインストール DSP



「しばらくお待ちく ださい」と表示され ます。画面が変わる までしばらくお待ち ください。

引き続き、次項「WindowsXPの初回設定」に進んでください。

WindowsXP 初回設定

step 1 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が開きます

プレインストール

DSP



「次へ(N)」をクリック します。

デ ワンポイント

WindowsXP の初回設定

WindowsXP インストール 完了後に、初回設定画面が 表示されます。ここでは、 WindowsXP の自動更新の設 定、インターネット接続の 設定、Microsoft へのユーザ 一登録設定、ユーザー名の 設定等を行います。

step 2 「コンピューターを保護してください」画面が出る

プレインストール

DSP



1 「自動更新を有効に し、コンピュータの保 護に役立てます (H)」 をクリックし、チェック を入れる。

2「次へ (N)」をクリッ クします。


■ ワンポイント

自動更新の設定

自動更新を有効にするこるる をで、WindowsXPにおける で、WindowsXPにおける でで、サティ上の問題をが、 ではかのプログラムトー 定期的に自動でインストす。 WindowsXPを常に最新の状態に保つために、くことを 有効にしておる、WindowsXP のします。なお、WindowsXP のにはてなります。 ではないないないない。 ではないないないない。 では、 ではないないないないない。 ではないないないない。 です。

step 3 「インターネット接続を確認しています」画面が出る

プレインストール



「省略」をクリックして ください。


デ ワンポイント

インターネット接続の 設定

インターネット接続の設定に関しては、WindowsXPの初回設定時に行わずに、WindowsXP起動後、御契約いただいているインターネットサービスプロバイダから提示されている手順にて設定を行ってください。

Microsoft ユーザー登録画面が出る。

プレインストール




● ワンポイント

Microsoft ユーザー登録 Microsoft のユーザー登録 を行うと製品情報、アッガ デート情報などが定期的に 提供されます。登録にはインターネット環境が必要な ため、ここでは登録しません。

№ 5 ユーザー名の入力画面が出る

プレインストール

DSP



『 ワンポイント

ユーザー名の入力

初回設定のユーザー名入力では、最大5名までのユーザー名を入力することが可能です。複数ユーザーでPCを使用する場合は、ここで入力を行ってください。ユーザーの追加は、WindowsXP起動後でも可能です。

ᡂ 6 「設定が完了しました」と表示される

プレインストール



step 7 WindowsXP が起動します

プレインストール



WindowsXP が 起 動 します。以上で WindowsXP のインス トール作業は完了で す。

DSP



step 8 各種ドライバ、アプリケーションのインストールを行う。

WindowsXP インストール作業完了後は、製品添付のマザーボードドライバインストール CD から、各種ドライバのインストール作業を行ってください。

購入時に、グラフィックボード、TV キャプチャボードなどを追加で購入いただいている場合は、それらに付属しているドライバインストール CD よりあわせてドライバインストールを行ってください。

『 ワンポイント

各種ドライバのインス トール

WindowsXPインストール完了直後の状態では、全ての機能を使用することは出ードドライバCDから各種ドールすることにより、などの機能なクーネットなどの機能が利用可能になります。

パーティション 分割方法

本章では、WindowsXP インストール時にパーティション分割を行う方法について説明します。

2 ●パーティション分割方法	18
----------------	----

パーティション分割方法


Windows XP インストール時に、パーティション分割の設定を行う方法を説明し ます。

- ✓パーティション分割方法について
- ✓パーティションのフォーマット

Windows Setup でのパーティション分割設定

tep 1 C: パーティションを作成する

プレインストール DSP



WindowsSetup に て、 全てのパーティショ ンを削除した状態に する。

「未使用の領域」が 選択された状態で、 キーボードの「C」キ -を押します。


ショートカット

全てのパーティション を削除した状態

全てのパーティションを 削除した状態にするまでの 手順は、Section1「WindowsXP の再インストール」の Step10 までを参照してくだ さい。

step 2 C: パーティションの容量を決定する

プレインストール DSP



1 C: パーティションの 容量を、MB単位で 入力します。ここで は C: パーティションを 50GB に設定するた めに、「50000」と入 力します。

2 容量を入力したら、 「Enter」 キーを押し ます。


『 ワンポイント

パーティションの容量 について

パーティションの容量 は。、MB(メガバイト)単位 で入力します。1000MB=1GB(ギガバイト)なので、Cパー ティションを 50GB に設定し たい場合は、「50000」と入 力します。数値入力前には、 設定できる最大容量(=HDD の残り容量) が入力されて いますので、要望に応じ数 値を変更してください。

step 3 D:パーティションを作成する

プレインストール DSP




C: パーティション が設定され、残りの 容量が「未使用の領 域」として表示され ます。ここでは、残 りの容量をD:パー ティションとして設 定します。

「未使用の領域」が 選択された状態で、 キーボードの「C」キ ーを押します。

step 4 D: パーティションの容量を設定する

プレインストール DSP



HDD の残り容量が、 D: パーティションの サイズとしてあらか じめ入力されていま す。今回はこのまま の容量で設定を行い ます。

容量の設定はこのま まで、「Enter」キー を押します。

F ワンポイント


パーティションの複数 分割

ここでは、D: パーティシ ョンに HDD の残り容量を全て 割り当てていますが、全て の容量を割り当てずに、残 った容量をさらにE:、F:パ ーティションに割り当てる ことも可能です。

step 5 C: パーティションに OS をインストールする

プレインストール

DSP



D: パーティションが 作成されました。次 に C: パーティショ ンにOSをインス トールします。

C: パーティション 1[未フォーマット] が 選択された状態で、 「Enter」 キーを押し ます。


注意

Windows XP のインストー ルは C: パーティション に行う

WindowsXPのインストー ルは、必ずC: パーティシ ョンに行ってください。C: 以外のパーティションに Windows XP をインストールす ると、アプリケーションの インストール時にエラーが 発生するなど、障害が発生 する可能性があります。

6 C: パーティションをフォーマットする

プレインストール DSP



「NTFS ファイルシス テムを使用してパー ティションをフォーマッ ト」が選択された状態で、「Enter」キー を押します。

step 7 Windows XP のインストール作業を進める

プレインストール DSP




WindowsXPのインストール作業を進めます。詳しくは本書「WindowsXPの再インストール」を参照してください。

step 8 「コンピューターの管理」画面を開く

プレインストール

DSP_



WindowsXP のインス トール、起動完了後 に、「コンピュータ の管理」画面を開き ます。

1 「スタート」メニュー 内の「マイコンピュー タ」を右クリックしま す。

2 「管理(G)」をクリッ クします。

デ ワンポイント

コンピュータの管理

「コンピュータの管理」画面では、アプリケーション、 OS、ハードウェアへのアクセスログの確認や、各種ドライブの管理を行うことが出来ます。

step 10 「ディスクの管理」画面を開く

プレインストール DSP



「ディスクの管理」を クリックします。


デ ワンポイント

ディスクの管理

ディスクの管理では、HDD のパーティション管理、フォーマット、ドライブ文字の再割り当て等を行うことが出来ます。

step 11 フォーマットメニューを開く

プレインストール DSP




<mark>1</mark>(D:) の上で、右クリ ックします。

2フォーマット(F)をク リックします。

step 12 「設定が完了しました」と表示される

プレインストール DSP



F ワンポイント

ボリューム名

ボリューム名は、任意で設定することが可能です。「DATA」「バックアップ」など、わかりやすい名前をつけましょう。ボリューム名は、後ほど変更することも可能です。

step 13 フォーマットを開始する

プレインストール

DSP



警告が表示されます。 「OK」をクリックしま す。

フォーマットが開始 されます。しばらく お待ちください。

14 フォーマットが完了し、パーティションが使用可能になる

プレインストール DSP



フォーマットが完了し、 (D:)ドライブが使用可 能になります。

以上でパーティションの分割設定は完了です。

本書に関する御質問

乱丁、落丁のお問い合わせ、及び本書の内容、、技術的な御質問などは、別紙記載の弊社サポートセンター窓口までお問い合わせください。

MEMO	
	